

# TABELA DE DOSAGEM ADUBADEIRAS KOMANDER

# KOMANDER

36CD TR II

Esteira »» 260mm

**Adubo Granulado** --- Densidade 1 kg/l

Recâmbio			
MOTORA 10 - MOVIDA 45			
Abertura (mm)	g/m	COM Redutor	
USAR EMENDA VERDE 15 ELOS + 1 EMENDA EXTERNA AZUL	20	36	10
	25	45	12
	30	54	15
	35	64	17
	40	73	20
	45	82	22
	50	91	25
	55	100	27
	60	109	29
	65	118	32
70	127	34	

Recâmbio		
MOTORA 10 - MOVIDA 24		
	Abertura (mm)	g/m
USAR EMENDA AMARELA 3 ELOS + 1 EMENDA EXTERNA AZUL	40	129
	45	145
	50	162
	55	177
	60	204
	65	222
	70	239
	*	*
	*	*
	*	*

Recâmbio		
MOTORA 10 - MOVIDA 16		
	Abertura (mm)	g/m
CORRENTE NORMAL — 67 ELOS	50	227
	55	250
	60	313
	65	339
	70	364
	75	391
	80	417
	85	443
	90	469
	*	*
*	*	

**Calcário** --- Densidade 1,3 kg/l

Recâmbio		
MOTORA 10 - MOVIDA 45		
	Abertura (mm)	g/m
EMENDA VERDE 15 ELOS + 1 EMENDA EXTERNA AZUL	80	189
	85	201
	90	213
	95	224
	100	236
	105	248
	110	260

Recâmbio		
MOTORA 10 - MOVIDA 24		
	Abertura (mm)	g/m
EMENDA AMARELA 3 ELOS + 1 EMENDA EXTERNA AZUL	95	432
	100	454
	105	477
	110	500
	115	523
	120	545
	*	*

Recâmbio		
MOTORA 10 - MOVIDA 16		
	Abertura (mm)	g/m
CORRENTE NORMAL 67 ELOS	100	682
	105	716
	110	750
	115	784
	120	818
	*	*
	*	*



- a) Os dados desta tabela são apenas uma aproximação da dosagem e a conferência em campo é indispensável, devido a adubos com diferentes pesos específicos;
- b) A tabela tem como base a velocidade de 6 km/h;
- c) A dosagem indicada em g/m é referente a um dos lados.

